

Video Conferencing System

科达 MOON 系列智能 摄像机用户手册

KEDACOM[®]、Kedacom[®]、TrueSens[®]、网呈[®]、**摩 一 视讯**[®]、 NexVision[®]为苏州科达科技股份有限公司的商标,不得擅自使 用。

苏州科达科技股份有限公司版权所有,保留所有权利。

未经本公司书面许可,不得通过电子、机械或其他任何方式复 制或传播本文档的全部或任何部分用于任何用途,亦不得将本 文档翻译为其它语言或转换为其它格式。

我们尽最大努力来保证本手册信息的正确性,并声明不对其中的印刷或书写错误负责。本手册信息如有更新,恕不另行通知。如 需 获 取 最 新 信 息 请 登 录 我 们 的 网 站 https://www.kedacom.com/cn/或者 https://www.mo-meeting.cn/。

前言

感谢您购买 MOON 摄像机,请在使用摄像机前,仔细阅读此手册。



- 为防止火灾或触电,不要使本机淋雨或受潮。
- 请不要带电插拔 HDMI/DVI 线缆,以免接口损坏。
- 除非使用手册内特别指示,切勿自行操作本产品,开启或
 移除外盖可能产生危险电压或其他危险。请有资格的专业
 人员进行维修。
- 请使用本产品所标示的电源类型。
- 操作插头时,请务必遵循下列安全措施,以免产生火花或 火灾:
 - 插入插座前,请清除插头上的灰尘;
 - 请将插头插牢。
- 切勿多个插头共享墙上的插座、延长线、或多孔插座头, 以免造成火灾或电击。
- 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处,以免磨损或损坏
 电线或插头。
- 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔,因其有通风及避免本

产品过热的功能。切勿将本产品置于沙发、地毯、或其他柔软的表面上。

- 切勿将异物塞入机壳沟槽内,请勿以液体溅湿本产品。
- 雷雨期间或长时间不用本产品时,请将电源插头拔下。
- 请勿将本产品或遥控器置于震动或发热的物体上,例如汽 车等等。
- 如有下列情形,请将本产品的电源插头拔下。请有资格的 专业人员进行维修:
 - 电源线或插头磨损或损坏时;
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

4 警告

本产品适用于商业、工业、或教育环境,不适用于居住环境。 本装置为A级产品,用于居住环境可能造成无线干扰,使用者 可能需采取适当措施防止。一般适用于会议室、会客室、或大 厅。



- 特定频率下的电磁场可能会影响本机的图像;
- 遥控器使用错误型号的电池可能产生故障,请依照相关指 示丢弃旧电池;
- 请遵守有关设备包装材料、耗尽电池和废旧设备处理的本 地法规,并支持回收行动;
- 建议在下述条件下使用本机:

湿度

- 短期工作条件: 5%RH~90%RH (无凝结);
- 长期工作条件: 40% RH~65% RH。

温度

工作环境温度: 0~45℃。

 若摄像机处于湿度或温差较大的工作条件下,建议在会议 开始前提前开启摄像机,以免镜头产生雾气影响图像效果。

目录

1.	随机附件	1
2.	设备使用	2
	2.1.安装前准备	2
	2.2.摄像机安装	3
	2.3.摄像机配置	5
	2.3.1. 红外控制按钮(IR Select)	. 5
	2.4.设备上电	6
	2.5.遥控器	6
3.	RS-422/RS232 接口说明	8
4.	摄像机基本功能	9
	4.1.云台控制	9
	4.2.预置位设置	10
5.	菜单设置1	1
	5.1.主菜单	14
	5.2.智能	15
	5.3.图像设置	16

	5.4.云台变焦	.18
	5.5.系统	.19
	5.6.用户设置	.21
	5.7.语言设置	.22
	5.8.状态显示	.22
6.	技术指标	23
7.	常见问题	24

1. 随机附件

附件	数量
摄像机	1
遥控器	1
快速使用指南	1
电源适配器	1
电源线	1
网线	1
水晶头	2
壁装配件	1
产品合格证	1
产品保修卡	1
有毒有害物质说明	1

2. 设备使用

2.1. 安装前准备

超高清摄像机的安装和连接需要专业的技巧。若用户自行安装, 请务必依照安装步骤循序安装,且确认设备安装稳定牢固,并 注意自身安全,避免意外。

安装前请做好如下准备工作:

- 确认安装环境的安全性,请勿将机体安装于不可靠的墙体 或易于掉落之处,以免发生意外;
- 2. 请先检查箱内配件是否齐全;
- 3. 安装前,须事先规划摄像机安装的位置。

2.2. 摄像机安装

安装注意事项

- 请将机台放置在平坦的桌面;
- 搬运摄像机时,请勿持握摄像机头;
- 请勿用手转动摄像机头,否则可能会导致摄像机故障。

安装步骤

 在墙壁上打出 8 个 8mm 的孔,将安装钣金以 8 颗 ST5×35 螺钉以及 PE 塑料柱子锁固于墙壁上;



 将摄像机以 2 颗十字槽平垫弹垫组合件 M3×8 以及 3 颗十 字槽盘头螺丝 1/4-20×8UNC-2A 锁固于钣金上。



所安装摄像机的墙壁,承重需要在10kg以上。

设备使用

2.3. 摄像机配置

2.3.1. 红外控制按钮(IR Select)

红外控制按钮,用于配置遥控器对应控制的摄像机编号。



红外控制功能,主要用于一个遥控器同时控制3台摄像机的应用场景。通过设置 IR SELECT (红外控制选择)和遥控器上的控制模式切换键,可实现单个遥控器同时操作多台摄像机的功能。

具体步骤如下:

- 将需要被遥控的摄像机后面板的 IR SELECT (红外控制选择) 设置为 1、2 或 3;
- 长按遥控器上方摄像机1、2或3数字键,即可操作数字指 定的摄像机。

现有3台摄像机A、B、C,若您需要对摄像机A进行独立操作,您可给摄像机A设置一个不同于其他摄像机的 红外地址(如:2),当长按遥控器上方摄像机2时,即 可以实现对摄像机A的独立控制。

2.4. 设备上电

连线完成后,便可使用所提供的交流电源适配器和电源线将主 机连接到交流插座上。当主机连接到交流插座后,LED显示屏 轮流显示设备 IP 地址和分辨率。

2.5. 遥控器

遥控器用于遥控 MOON 系列摄像机。按键功能如下图:



遥控器使用说明:

1. 长按 RF/IR 按键切换 RF 和 IR 模式;

E-F1

- IR 模式下,按压功能键, RF/IR 指示灯闪烁。IR 模式可直接控制摄像机;
- RF 模式下,按压功能键,RF/IR 指示灯不闪烁。RF 模式 需要与摄像机配对才能控制当前摄像机。
 配对方法如下:

将遥控器对准摄像机,同时长按 OK 和 POWER 键开始配 对,看到 RF/IR 键亮一下,松开 OK 和 POWER 键,等待 3秒,RF 配对成功。

<u> 心</u> _{说明}

按键 F1、F2、F3、F4 以及 D, 为预留按键。

3. RS-422/RS232 接口说明

序号	功能(IN)
1	RX+
2	RX-
3	TX
4	GND
5	GND
6	RX
7	TX+
8	TX-

4. 摄像机基本功能

4.1. 云台控制

云台控制,用于控制摄像机的 Pan/Tilt 位置。按箭头键可改变 摄像机头的方向。

- 按一下方向键,可以一点点移动摄像头方向;
- 长按方向键,可以大范围移动摄像头方向。



使摄像机 Pan/Tilt 恢复至水平状态,Zoom 恢复至最小状态,可按【OK】 OK 键。

智能导播模式开启后,遥控器将无法控制摄像机云台的 转动及倍率的拉伸。

1

注意

4.2. 预置位设置

通过遥控器可设置和调用10个预置位。

- 存储预置位
 长按3秒遥控器数字键0~9中的任意一个,即可保存预置
 位。
- 调用预置位

按保存设置的 0~9 中的任意一个,即可调用已存储的预置 位。



长按 3 秒遥控器数字键 0~9 中的任意一个,即可替换原 先已保存的预置位。

5. 菜单设置

本节详细介绍摄像机的 OSD 界面操作和设置。摄像机接通电源后,进行自检,当自检成功,与摄像机连接的显示设备将输出图像。



- 请将摄像机分辨率调整至显示设备所支持的分辨 率,以保证 OSD 界面正常显示;
- 不同型号摄像机的菜单结构存在部分差异,请以设 备实际显示为准。

在 OSD 界面中,用户可使用遥控器对摄像机进行参数设置。 遥控器按钮与 OSD 界面操作的对应关系:

遥控器	说明		
上/下/左/右方向键	浏览菜单/设置参数。		
MENU	切换主菜单、返回上级菜单。		
ОК	确认执行。		

1. 将遥控器对准摄像机,长按 MENU 键,此时 OLED

灯显示频繁闪烁,大约 5 秒左右,看到 OLED 灯 显示慢速呼吸闪烁,松开 MENU 键;

 此时按遥控器左右方向键可修改需要的分辨率, 修改完成后,按遥控器 OK 键,分辨率切换成功。 摄像机 OSD 菜单结构:





在关闭智能模式后,系统菜单内可设置主摄像机。

5.1. 主菜单

在遥控器上按 键, OSD 显示主菜单界面, 使用左/右方向 键设置参数值; 再按 键可返回上级菜单界面或者关闭菜单 界面。主菜单界面参数设置说明:

菜单	说明	
智能	智能模式、电子名牌、智能曝光、智能聚焦、智 能白平衡设置。	
图像	曝光、白平衡、画面设置。	
云台变焦	云台限位、数字变焦、倍率显示、云台最大速度 设置。	
系统	提示信息、出厂设置、初始位置、聚焦、制式、 反控终端、HDMI/DVI、控制及摄像机、网络优先、 参数同步设置。	
用户设置	网络设置、串口设置、清除预置位、网络诊断、 音频诊断。	
语言	OSD 显示语言设置。	
状态	查看当前摄像机状态设置信息。	

E-F1

5.2. 智能

菜单			 说明
	智能 导播	导播模式	根据会场发言方位置自适应取 景。可选择画面模式:全屏、对 讲、画中画模式,默认全屏。
智能		灵敏度	可设置灵敏度: 高、中、低, 默 认显示中。
沃八	智能取景		根据会场与会方位置选取合适的范围。
	关闭		关闭智能模式。
电子名牌			通过电子名牌识别参会方身份。
智能曝光			开启后,优先调整采集到的人脸 曝光值,默认关闭。
智能聚焦			开启后,摄像机优先聚焦人脸, 默认关闭。

在主菜单界面中,进入摄像机智能设置菜单。可设置参数如下:

科达 MOON 系列智能摄像机用户手册 菜单设		
	开启后,根据光线条件优先调整	
智能白平衡	采集到的人脸白平衡, 默认关	
	闭。	

首明

- 人数统计、人脸签到功能具体操作请参考《科达 1. SKY 系列会议电视终端用户手册》和《科达 SKY 系列会议电视终端控制台帮助文档》人工智能章 节。
- 2. 在开启某一智能功能后,摄像机为智能模式,两个 摄像头同时工作;在关闭智能功能后,摄像机为非 智能模式, 仅一个摄像头工作:
- 3. 智能导播推荐使用环境:环境噪声不大于 40dBA。

5.3. 图像设置

在主菜单界面中,进入摄像机图像设置菜单。可设置参数如下:

菜单			说明
曝光	模式	自动 光圈优先 快门优先	设置镜头光圈、快门、增益限 制等参数值。

E-F1

科达 MOON 系列智能摄像机用户手册

菜单设置

		手动	
	曝光补偿		若觉得图像整体偏暗或偏亮, 可调整曝光补偿。
	背光补偿		若环境光源偏亮,可开启背光 补偿,增加被摄物体的亮度。
	宽动态		若环境光线动态范围较大,可 开启宽动态,提高影像的动态 范围。
	模式	自动	自动白平衡,可根据光线条件 自动设置白平衡。
		固定	调节固定色温值。
白平衡		手动	手动调节白平衡,可自定义调 节图像颜色强度。
		单次触发	开启触发白平衡模式,可一键 调整白平衡。
画面	 	莫式	用户可自定义喜好的图像模 式:标准/明亮/柔和/手动。
	特效		设定照片效果:彩色/黑白。

科达 MOON 刻	系列智能摄像标	1用户	手册
-----------	---------	-----	----

菜单设置

镜像	设定画面翻转模式:关闭/水平 /垂直/水平垂直。
2D 降噪	开启 2D 降噪后,噪点明显减少,所选值越大,效果越明显。
3D 降噪	3D 在原有帧内降噪的基础上, 增加了帧与帧之间降噪的功 能;较 2D 降噪而言,降噪效 果更为显著。

5.4. 云台变焦

在主菜单界面中,进入摄像机**云台变焦**设置菜单。可设置参数 如下:

菜单	说明
	设置摄像头角度上下左右限制:
云台限位	• 最大水平角度限制: -160°~160°;
	• 最大垂直角度限制: -90°~50°。
数字变焦	设置摄像机数字变焦放大倍率。
倍率显示	设置摄像机倍率显示后,拉动 Zoom 会显示当
	前倍率。

E-F1

云台最大速度 设置摄像机云台最大转动速度。

5.5. 系统

在主菜单界面中,进入摄像机系统设置菜单。可设置参数如下:

菜单	说明
提示信息	可设置开启/关闭 OSD 界面提示消息。
出厂设置	可选择是否恢复出厂设置。
初始位置	设置镜头的初始位置:预置位 1/最近/中心。 • 预置位 1:当断电重启、摄像机自动调用 预置位 1。若没有设置预置位 1,则摄像 机 P/T/Z 复位至出厂状态; • 最近:即最后操作位置;当断电重启时, 摄像机将自动回到断电前的 P/T/Z 状态; • 中心:当断电重启时,摄像机将自动回 到中心位置。 说明: 任何状态下按【OK】 OK 键,则摄像机可 直接回到 HOME 位置。

E-F1

科达 MOON 刻	系列智能摄像	机用户	手册
-----------	--------	-----	----

菜单设置

聚焦	自动	摄像机自动聚焦。 在自动聚焦模式下,您可设置灵敏度,用于 设置自动对焦触发的速度。	
	手动	在选择手动模式后,可按 + - 键调节 摄像机聚焦位置。	
制	式	选择所需要的输出视频制式。	
反控终端		开启此功能后,摄像机将会把收到的遥控指 令转发给终端。	
HDMI/DVI		选择摄像机连接的视频输出接口类型: HDMI/DVI。	
控制	制	选择摄像机控制方式: HDBaseT/RS422。	
摄像机		智能导播关闭情况下可以切换左右摄像机。	
网络优先		设置优先使用网络: LAN/HDBaseT, 默认 LAN。	
参数	司步	同步左右摄像机图像参数值。	

5.6. 用户设置

在主菜单界面中,	进入 用户设置 菜单。	可设置参数如下:
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		可以且②奴知丁

菜	〕单	说明
网络	设置	可设置摄像机 IP 地址信息。
	协议	选择摄像机的控制协议类型: VISCA/Pelco-D/Pelco-P。
串口	地址	设置协议地址,根据协议来定: VISCA 协议可设置地址: 1-7; Pelco-D/Pelco-P 协议可设置地址: 1-64。
	RS422 波特率	设置 RS422 波特率。
清除予	页置位	可手动删除预置位。
网络诊断		诊断当前设备与外部设备网络是否连通。
音频诊断		测试回环功能正常。

5.7. 语言设置

在主菜单界面中,进入语言设置菜单。可设置参数如下:

菜单	说明
语言	可设置 OSD 显示语言:中文/English。

5.8. 状态显示

用户可通过**状态**界面进入**产品信息**,查看摄像机设置的软、硬件版本号、ZigBee 版本号、IP 地址、子网掩码、默认网关、 产品序列号、协议、地址、I模块以及 KIS 服务器。 在主菜单界面中,按遥控器中上/下方向键,使光标移至**状态**, 再按下【OK】 OK 键。进入**状态**菜单。 在状态显示界面,可查看当前所有设置的参数信息;点击遥控 器**左/右**键,可查看上一页/下一页设置信息。

6. 技术指标

设备安装时,请检查安装环境的温度、湿度等是否符合要求, 检查电源等设备是否安全;如不符合,不应急于进行设备安装, 以免损坏设备。

技术参数	说明
工作电压	DC 19V (DC 17.1~20.9V)
工作电流	3.0A
工作环境温度	0~45℃
工作环境湿度	10%RH~90%RH(无凝结)
存储环境温度	-40~70°C
存储环境湿度	5%RH~95%RH(无凝结)
海拔高度	5000米以下
大气压	53kPa~106kPa

7. 常见问题

问题	解决方法
开机无电源	请确认有无插入电源线。
摄像机无影像输出	 检查电源; 检查摄像机设定是否正确; 确认显示器是否支持输出分辨率; 更换线材确认是否线材故障。
摄像机影像延迟严	请尽量使用 1080p 或 720p@60/50Hz 讯
重	号,避免使用 25/30Hz。
遥控器无法操作	 请确认遥控器与摄像机是否配对成功; 距离节能灯泡及红外线触控屏尽量远一些,避免干扰;
摄像机	 同一区域连接多台摄像机,同时操作 两台遥控器可能会造成讯号干扰,建 议使用单一遥控器操作; 确认导播是否开启,若开启无法控制

E-F1

	摄像机转动及相关操作。
RS422 无法控制	请确认接线无误(RS-422 Input)。
	可开启曝光补偿。 • 若画面过亮,可降低图片增益限制或
画面过亮或过暗	者调节图像菜单中的亮度;
	• 若画面过暗,可提高图像增益限制或
	者调节图像菜单中的亮度。
	画面色温不正确, 可调整白平衡模式。
	• 若画面偏黄或暖色系, 需选择低色温
画面存在偏色	(如: 3000K 模式);
	• 若画面偏蓝或是冷色系, 需选择高色
	温(如: 6500K模式)。

客户咨询热线:400-828-2866

KEDACOM | 苏州科达科技股份有限公司 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd.

中国苏州市高新区金山路131号 (215011) 电话: 86-512-68418188 传真: 86-512-68412699 https://www.kedacom.com/cn/