

KEDACOM



Quick Start Guide



使用本设备,应当严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等有关法律 规定,不得违法违规采集他人个人图像信息,不得侵犯他人个人信息权益。

一 前言

感谢您购买我司产品,如对本公司产品有疑问或需要,请随时和我们联系。我们尽最大努力 来保证本手册信息的正确性,如因升级等原因发生信息修改,恕不另行通知。 获取最新文档请联系产品供应商。

二 安全说明

此手册的目的是确保用户正确使用本产品,以避免危险或财产损失。在使用产品之前,请认 真阅读此手册并妥善保存以备日后参考。如果用户因没有按照以下安全说明,致使设备不能 正常使用或损坏等情况,责任由用户承担。

- •请使用满足安全电压要求的电源。
- •如果设备工作不正常,请联系厂家或最近的服务中心。不要以任何方式随意拆卸或修改设备。

请勿将任何物品摔落到设备上或强烈敲击设备。

- 清洁镜头时,需使用吹气球或专业镜头布除去镜头上的污垢。清洁透明球罩时,需使用足够 柔软、干燥的布擦拭。切勿使用含酒精、苯等清洁剂洗涤。
- •避免将摄像机对准强光(如灯光照明、太阳光等处)聚焦,否则容易引起过亮或漏光(这并非 摄像机故障)并将影响摄像机寿命。
- •避免将产品暴露在非用户手册所示的工作环境下。使用时不可让水或任何液体流入摄像机。 当运送摄像机时,请重新以出厂时的包装材料进行包装或同等品质的材质包装。
- 需要替换部件时,请事先与经销商联系,更换指定型号的部件或与原部件具有相同特性的部件。擅自使用其他部件进行替换,后果自负。

工作环境		
工作电源	DC12V, 0.5A	
温度	-30℃ ~60 ℃	
湿度	10%~95% (无凝结)	
海拔高度	-60m~3000m	
大气压	86kPa~106kP a	

【说明】更多信息见《高清网络摄像机用户手册》。

三 安装设备

1.安装准

撕下防尘膜, 安装摄像机。



2.支架安装说明

将摄像机安装在吊装支架上时,支架转接器可从设备底部拆卸下来并安装在设备上方,如下图。





3.外罩安装说明

当摄像机位于室外时,需要装配在防水外罩中,说明如下: 1)旋开卡扣如图,打开护罩上盖;



2)使用螺丝刀拧松固定板螺钉,将固定板向后拉,对准孔位取下固定板; 【说明】固定板螺钉拧松即可,无需拧下。

3)穿好线缆并拧紧 PG 头;

4)将固定板装配在摄像机底部;



5)将摄像机连同固定板安装在护罩中;

【注意】固定前将摄像机镜头贴紧护罩前玻璃,不要留明显间隙(只需能调焦),以免出现 漏光、光晕现象。

6)用线缆连接 IPC 的各接口和外罩中的接口板, 合上外罩上盖并锁紧。

4.线缆连接说明





- 【说明】1) 设备的线缆接口类型及数量有两种, 请以实际设备为准。
 - 2) 仅部分型号支持POE供电,请以实际设备为准。
 - 3) PWR灯:电源指示灯,绿色,正常上电后常亮,断电后灯灭。 LINK灯:网络状态灯,绿色,正常上电且网络物理连通后灯闪烁,闪烁时间间隔为1秒;断电或网络物理中断时灯灭。

四 登录客户端

1.最低配置和系统环境

- •处理器: 3.3GHz酷睿®i3系列以及以上或相同性能的其他处理器
- •RAM内存: 4GB及以上
- •操作系统:WindowsXP操作系统或更高版本
- •浏览器: IE7.0或更高版本, Firefox, Google Chrome (41及以下版本)
- DirectX: 9.0c

2. 设备激活

第一次使用时请安装运行IPCSearch,在IPCSearch中将显示设备的IP地址、网关等信息。 若IPC设备所接入的网络有DHCP服务,DHCP服务器将自动给IPC设备分配IP地址。

- •批量激活:在IPCSearch中选中设备,点击批量处理,在弹出的界面中设置admin用户的密码和找回密码时所需的邮箱,点击激活,激活设备。待设备重启。
- 单个激活:在IPCSearch中选择设备,单击右键,选择设备激活。填写用户名、密码、找回 密码时所需的邮箱。点击激活,激活设备。待设备重启。
- •Web客户端激活:将PC机IP地址与设备IP地址设为同一网段,进入Web端登录界面。可在该 界面设置管理员和找回密码所需的邮箱,点击激活,激活设备。

【说明】因设备使用Web版本不同,Web激活及登录界面会有所不同。请以实际界面为准。

0 x 088 0992 7000 05 Mc PARS 84 PARS PARS DPARDUR (Zeros) (Zeros) <td< th=""><th></th></td<>	
LANT	
	🚊 admin
19年間の10月10日 19日前日間	▲ 陸 蒜
2 382/343/328 PCmees #Comes 8054/354/83-22 8.133 02	任 元 示导来电极转换 8-16位,数字,九、小写来电极转换
	▲ 确认密码
4 (48	國主法法語的
ND0	非常重要,市记出码可以通过此邮箱 重要实码
83	激活

图 IPCSearch激活

图 Web客户端激活

3.修改设备IP

点击网络参数修改,在弹出的界面中配置网络参数。静态分配IP地址时,请选择自定义地址,填写以太网参数。修改完参数配置,需要填写管理员用户激活设备时设置的密码以保存 IP配置。点击确认后,设备将自动重启。

网络参数修改	0	×	
设备名称	1	IPC enter a	
RAC :		0-14-10-29-79-43	
(중 출 型号)		IPC on er o	
设备地址			
 自却 	氨取地址(开启IN	12客户)))))	
 自急 	义地址(关闭D0CF	喜户端).	
11	地址:	10 . 67 . 7 . 164	
Ŧ	同摘码:	255 . 255 . 252 . 0	
5	认同处:	10 . 67 . 7 . 254	
□修改会	出册平台地址		
	用负载均衡		
	IP地址	224 . 1 . 1 . 1	
	域名		
注	册端口:	0	
用	户名:	admin	
55	码:		
注:保存上述參數设备将自动重启使修改主效			
		确认 取消	

图 修改网络参数

4.登录设备

1)在IPCSearch中双击设备所在行或选择设备并点击**设备登录**,进入Web登录界面,输入用户 名和密码,登录Web客户端;

80 50	춘쿴
\bigcirc	▲ 用户名 ▲ 名 码 至 录
图 We	eb登录

2)登录成功后,进入客户端后,便可直接浏览图像。

【说明】不同型号的设备,浏览界面略有差异,请以实际界面为准。更多客户端操作说明请 参考客户端帮助文档。



图 Web浏览界面

保修说明

本保修卡适用于您购买的本公司系列产品。

1. 免费保修期一年(仅限中国大陆地区,中国大陆以外地区请参考英文说明)。

电话:

邮编:

- 2. 凡保修期内,由于本产品自身引起的故障,请与公司售后服务部联系。
- 3. 保修时我们将使用您的保修卡信息,请认真填写。
- 4. 以下情况,属于有偿保修范围:
 - 人为原因造成的设备故障
 - 因使用环境不符合本产品要求造成的故障
 - 因不可抗力造成的产品损坏
 - 无保修卡
 - 已过保修期

用户信息

用户名称:

详细地址:

传真:

邮箱:

产品名称:

产品型号:

购买日期:

客户咨询热线: 400-828-2866



www.kedacom.com

KEDACOM 苏州科达科技股份有限公司 131 Jinshan Read, New District, Suzhou City, P.R.China, 215011 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd. Teite Bes/25468188 Bes/25468188 Bes/25468188 Bes/25468188 Bes/25469188 Bes/25669188 Bes/25669188 Bes/25469188 Bes/25669188 Bes/25669188 Bes/25669188 Bes/25669188 Bes/2566918 Bes/25669188 Bes/2566918 Bes/2566918 Bes/2566918 Bes/2566918 Bes/25669188 Bes/25669188 Bes/25669188 Bes/25669188 Bes/25669188 Bes/25669188 Bes/25669188 Bes/2569188 Bes/256918 Bes/256918 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/256918 Bes/256918 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/256918 Bes/256918 Bes/256918 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/256918 Bes/2569188 Bes/256918 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/256918 Bes/2569188 Bes/2569188 Bes/256918 Bes/25