高清庭审主机 快速使用指南

KEDACOM



(25)

26



1	刻录机1	2	刻录机2	3	触控显示屏
4	电源开关	5	开始刻录	6	停止刻录
7	打点按钮	8	回放按钮	9	USB2.0接口
10	MIC IN×16(MIC IN ×12)	(11)	XLR OUT×2	(12)	LINE IN×4
(13)	3.5音频输入	(14)	3.5音频输出	(15)	LINE OUT×2
(16)	ALARM告警输入和输出	(17)	RS-232串口	(18)	RS-485串口×8 (RS-485×4)
(19)	WIFI天线	20	电源接口	21	HDMI IN×6
22	DVI IN×4	23	DVI OUT×8(DVI OUT×6)	24	HDMI OUT×4(HDMI OUT×2
25	IR OUT×6(IR OUT输入×4)	26	IR IN	27)	SDI×8 (SDI×6)
28	HDMI OUT (4K)	29	USB3.0接口	30	1000M以太网接口×2
(31)	RS232×2工程调试接口				

【说明】括号中的描述为6路设备接口。

三、开始使用

1、连接设备

打开包装,将产品和需要的外设连接好,设备上电。

2、登录SVR

设备启动后,触控屏登录界面如图1所示,提示输入账号和密码;管理员账号和初始密码均为 admin.



3、配置IP地址

- (1)登录SVR后,点击触控显示屏可调出功能菜单,如图2。
- (2) 在功能菜单选择【基本配置】-【网络参数】,可对IP地址进行配置,如图3所示: 网口1 (GLAN1) 默认IP地址: 192.168.1.100。 网口2 (GLAN2) 默认IP地址: 172.26.1.100。



4、登录SVR配置网页端

(1) 在科达浏览器中输入庭审主机IP地址,进入设备激活界面。 (2) 输入邮箱地址并设置密码,激活后自动切换到登录界面。



|--|



5、加载图像 在【实时浏览】-【通道列表】中双击任意通道节点,可以浏览视频画面。



6、合成画面设置

在【配置】-【庭审配置】中进行合成画面的设置,可设置合成画面风格中单个画面的视频源。



图7

7、安全关机 按下设备前面板的电源按钮 🧕 ,并在触控显示屏弹出的对话框进行确认,系统提示开始关 机,等待屏幕关闭后方可断开电源。

1 atren () Mill (=+ 119)



【说明】

1、其他配套软件安装程序可通过包装箱中的随机光盘获取。

2、SVR高清庭审主机的主要功能及详细使用步骤,可查看文档《SVR2931高清庭审主机用户手册》。