

4.登录系统后，即可正常使用。



SIMS2000-FZ-HG综合安防管理服务器 快速使用指南

KEDACOM

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司 | 中国 苏州市新区金山路131号(215011) Tel : 86-512-68418188
Suzhou Keda Technology Co.,Ltd. | Fax: 86-512-68412699 Http: //www.kedacom.com


一、设备外观

• 设备前面板



• 设备后面板接线图

效果图



二、设备

- 1.在浏览器中输入服务器IP地址，进入[综合安防管理]系统；如图1。
2. 系统默认登录用户名和密码：root，jg123456。



图1

3. 系统默认地址。

G-LAN0网口默认IP地址为：192.168.0.99； G-LAN1网口默认IP地址为：192.168.1.9